

Sure-White SecurTAPE : 7,5 cm x 30,5 m

Sure-White SecurTAPE : 15 cm x 30,5 m

Description

Sure-White SecurTAPE est une bande autocollante double face pour la réalisation de tous les joints avec les membranes Sure-White EPDM.

Sure-White SecurTAPE 15 cm est utilisé pour les membranes fixées mécaniquement.

Dans le cas des rouleaux Sure-White pre-tape, ce Sure-White SecurTAPE est collé en usine sur le rouleau Sure-White.

Données techniques

Sure-White SecurTAPE	7,5 cm * 30,5 m	15 cm * 30,5 m
Base	caoutchouc synthétique	caoutchouc synthétique
Largeur	7,5 cm	15 cm
Épaisseur	0,75 mm	0,75 mm
Longueur de rouleau	30,5 m	30,5 m
Poids	3 kg / rouleau	6 kg / rouleau
Conservation	18 mois	18 mois
Couleur	blanc	blanc

Stockage

Dans le magasin:

- Stocker les rouleaux dans un endroit sec.
- Si le Sure-White SecurTAPE est conservé à une température inférieure à 4 °C, il perd de son pouvoir d'adhérence.

Sur le toit:

- Conserver le Sure-White SecurTAPE à l'ombre sur le toit.
- Garder le Sure-White SecurTAPE à l'abri de la chaleur (temp. supérieure à 32 °C), des flammes et des étincelles.

Préparation

- Éliminer toutes les saletés et la poussière du support à traiter; nettoyer si nécessaire avec le Weathered membrane cleaner.
- Veiller à ce que le support à traiter soit sec et propre.

Application

- Appliquer le Sure-Seal HP-250 primer au moyen d'une éponge à récurer ou d'un rouleau à colle propre.
- Veiller à répartir le Sure-Seal HP-250 primer uniformément sur la surface.
- Laisser le Sure-Seal HP-250 primer sécher jusqu'à ce qu'il soit sec au toucher.
- Poser le Sure-White SecurTAPE, retirer le film de protection Polyback et rouler le Sure-White SecurTAPE transversalement à l'aide d'un maroufleur.
- Respecter les instructions de pose de VM Building Solutions et toujours utiliser les accessoires de la gamme Sure-White.
- Température d'application minimale: 5 °C.

Remarques

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés du Sure-White SecurTAPE.
- Nous conseillons également de se référer aux Notes d'Information Technique du Buildwise.