

## S-White kit 290ml

### Materiaalomschrijving

S-White kit is een elastomere afdichting bestaande uit een enkelvoudig component zonder isocyanaten. Het hardt snel uit door de atmosferische vochtigheid tot een flexibele en resistente naadverbinding met een zeer goede kleefkracht op de meeste materialen.

### Toepassingsgebieden

S-White kit is geschikt voor het afkitten van details, flashing en dakranden. S-White kit kan gebruikt worden voor verbindingen en opkitten van verschillende materialen gebruikt in de bouwindustrie: beton, hout, aluminium, meeste gelakte metalen, polyester, glas, steen, keramiek, enz... Voor moeilijke materialen (vooral gelakt en non-ferro metalen) is een test aangewezen.

### Producteigenschappen

S-White kit 290ml	
Basis	hybrid
Inhoud	290 ml
Houdbaarheid	24 maanden
Kleur	wit
Soortelijke massa	1,42 g/ml
Temperatuur bestendigheid na uitharden	-40 / +120°C
Applicatie temperatuur	+5°C tot +40°C
Uithardingstijd	Ca. 2 - 3 mm/24 uren

## Vorbereitung van de ondergrond

De ondergrond moet proper zijn, effen, vrij van stof, olie, vet of ieder andere stof dat de verbinding kan hinderen. Alle sporen van oude verf of coatings moeten verwijderd worden.

Reinigen met HP-250 primer, methylethylketone of aceton. Controleer de compatibiliteit van het solvent met de ondergrond.

Het kan nodig zijn om bij grote vervuiling dat de ondergrond moet geschrobd worden, na het schrobben reinigen met HP-250 primer. Laat na het primeren de ondergrond goed drogen!

Het Sure-White® membraan dient altijd voorbehandeld te worden met de HP-250 primer en laten uitdampen voordat de kit aangebracht wordt.

Bij het gebruik van HP-250 primer, verwijder alle bronnen van ontsteking, open vlam en volg zorgvuldig de veiligheidshandleiding in de veiligheidsfiche.

## Gebruik

S-White kit kan gebruikt worden met een gesloten kitpistool. Na het aanbrengen van de kit, gebruik een lijmkitmes en zeepwater voor het afstrijken van de kit. Niet gebruiken bij temperaturen onder 5°C. Bij koud weer, opslag van de kit bij temperaturen boven 20°C alvorens te gebruiken.

Na het openen van de kit, het product opgebruiken binnen de 24 uur, nadien hardt de kit uit in de verpakking. Vermijd ieder contact met non-cured polyurethanes tijdens uitharden.

## Schoonmaken

Materialen kunnen gereinigd worden met methylethylketone of aceton indien de kit nog niet uitgeharden is. Na het uitharden is afschuren noodzakelijk.

## Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van S-White kit.
- Wij verwijzen tevens naar de geldende Builwise-richtlijnen betreffende platte daken.