



APOK PUR SPRAYTANK 13.7L

Consignes de mise en œuvre

Mise en service APOK PUR SPRAYTANK 13,7 L

- À utiliser avec une ventilation adéquate.
- Il est recommandé de bien agiter le spraytank avant utilisation.
- Fixez le tuyau au pistolet pulvérisateur et raccordez l'autre extrémité du tuyau au spraytank. Assurez-vous que les raccordements sont bien serrés. Ouvrez lentement la vanne du spraytank et vérifiez la présence de fuites éventuelles pendant cette opération jusqu'à ouverture complète de la vanne. Déverrouillez la gâchette du pistolet pulvérisateur pour commencer à pulvériser.
- Testez toujours le produit pour déterminer s'il convient à votre application spécifique avant de l'utiliser.

Remplacement de l'APOK PUR SPRAYTANK 13,7 L

Fermez la vanne du spraytank et assurez-vous qu'il n'y a plus de pression dans le tuyau et le pistolet de pulvérisation. Pour ce faire, actionnez le pistolet en ouverture jusqu'à ce que toute la pression soit dissipée. Vous pouvez maintenant débrancher le tuyau et le pistolet pulvérisateur et les transférer vers un nouveau spraytank. Si vous n'avez pas de nouveau spraytank à disposition, laissez le tuyau et le pistolet de pulvérisation sous pression raccordés au spraytank en cours d'utilisation.



Scannez le code pour en savoir plus sur l'APOK PUR spraytank 13,7 L

APOK
Votre partenaire en toiture & façade

Consignes générales pour la préparation du support

- Les surfaces doivent être propres, exemptes de poussière, de rouille, de graisse et d'huile.
- Le support peut être humide ; une humidification supplémentaire préalable accélère le durcissement.
- Toujours humidifier au préalable les supports poreux en cas de faible humidité relative (45 % H.R.).
- Les métaux doivent être dégraissés.
- Toujours effectuer un test d'adhérence sur des supports non courants.

Préparation du support pour application sur toiture

- Le support doit répondre aux critères de la NIT 215.
- Si la colle est appliquée sur plusieurs éléments, les joints doivent être recouverts d'une bande de raccordement avant l'application de la colle.
- La surface du support doit être sèche et propre et la planéité doit respecter les tolérances autorisées (cf. NIT 215).
- Tous les éléments non adhérents (argile, terre, ciment, etc.) doivent être éliminés.
- Les trous doivent être soigneusement obturés.

Application sur toit plat

- Appliquez les lignes directement sur le support. L'irrégularité maximale autorisée est de 1 cm sous un panneau isolant.
- Exercez une pression sur le panneau isolant sur le support. Ceci doit intervenir dans les 10 min (après l'application de l'APOK PUR spraytank 13,7 L).
- La quantité d'APOK PUR spraytank 13,7 L nécessaire dépend de la charge du vent, de la hauteur du toit, de l'emplacement du bâtiment et de la position des matériaux isolants sur le toit proprement dit.
- Dans le cas d'une rénovation et surtout de toits soumis à des charges, bien s'assurer que l'ancienne couverture de toit adhère suffisamment au support.
- Il est recommandé d'appliquer au moins 4 lignes de mousse adhésive de 30 mm de diamètre par mètre. Il faut appliquer le double de lignes de colle dans les angles et sur le côté du toit. À cet égard, tenez compte des charges de vent.

Supports autorisés pour application sur toiture

Support

Support en béton ou à base de ciment (sec)

Béton cellulaire (sec)

Plaque de fibrociment

Contreplaqué ou équivalents

Membrane bitumineuse, écran pare-vapeur bitumineux (sable ou talc sur la face supérieure)

Sur pare-vapeur avec couche supérieure en aluminium (uniquement après autorisation du fabricant)

APOK se réserve le droit de modifier la composition du produit sans préavis, n'hésitez pas à demander l'édition la plus récente de ce document. Nous ne pouvons être tenus responsables et nous n'accepterons aucune responsabilité pour tous dégâts qui pourraient voir le jour du fait d'une utilisation incomplète ou incorrecte des informations communiquées.

Mettez 60 années d'expérience au service d'une gamme de produits et vous obtenez...

APOK Exclusives.

Nous élaborons la gamme APOK Exclusives sur la base de notre savoir-faire et sur mesure en fonction de vos besoins de professionnel des toitures et façades.

APOK Exclusives est

- Une **marque** de confiance
- Un label de **qualité** supérieure
- Un assortiment de produits que nous avons toujours **de stock**
- Une gamme de produits exclusifs que l'on trouve **uniquement chez APOK**

