



APOK PUR SPRAYTANK 13.7L

Verwerkingsvoorschriften

Ingebruikname APOK PUR SPRAYTANK 13.7L

- Te gebruiken bij voldoende ventilatie.
- Aan te raden om de spraytank goed te schudden voor gebruik.
- Bevestig de slang aan het spuitpistool en bevestig het andere uiteinde van de slang aan de spraytank. Zorg ervoor dat de verbindingen goed vastzitten. Open het ventiel op de spraytank langzaam en controleer op lekkages tijdens dit proces totdat het ventiel volledig open is. Ontgrendel de trekker op het spuitpistool om te beginnen met spuiten.
- Test het product altijd om te bepalen of het geschikt is voor uw specifieke toepassing voordat u het gebruikt.

Wisselen van APOK PUR SPRAYTANK 13.7L

Draai het ventiel van de spraytank dicht en zorg ervoor dat er geen druk in de slang en het spuitpistool is. Dit doet u door het spuitpistool open te zetten totdat alle druk is verdwenen. U kunt nu de slang en het spuitpistool loskoppelen en overzetten naar een nieuwe spraytank. Als u geen nieuwe spraytank beschikbaar heeft, laat dan de slang en het spuitpistool onder druk aan de huidige spraytank bevestigd.



Scan en ontdek
méér over APOK
PUR spraytank 13.7L

APOK
Jouw partner in dak & gevel

Vorbereitung ondergrond algemeen

- De oppervlakken moeten schoon, stof-, roest-, vet- en olievrij zijn.
- De ondergrond mag vochtig zijn; extra voorbevochtiging leidt tot een snellere uitharding.
- Poreuze ondergronden en bij lage rel. vochtigheid (< 45% RV) best steeds voor bevochtigen.
- Metalen moeten ontvet worden.
- Op niet courante ondergronden steeds een hechttest uitvoeren.

Vorbereitung ondergrond dak toepassing

- De ondergrond voldoet aan de criteria van de TV 215.
- Indien de lijm aangebracht wordt op meerdere elementen, worden de voegen bedekt met een verbindingsstrook vooraleer de lijm aan te brengen.
- Het oppervlak van de ondergrond is proper, droog en de vlakheid voldoet aan de toegelaten toleranties (cf. TV 215).
- Alle losse delen (klei, aarde, cement, etc.) worden verwijderd.
- De gaten worden zorgvuldig opgevuld.

Platdak toepassing

- Breng de rillen direct aan op de ondergrond. Maximaal toegelaten oneffenheid bedraagt 1 cm onder een isolatieplaat.
- Voer druk uit op de isolatieplaat op de ondergrond. Dit moet gebeuren binnen 10 minuten na het aanbrengen van de APOK PUR spraytank 13.7L.
- De hoeveelheid benodigde APOK PUR spraytank 13.7L is afhankelijk van de windbelasting, de hoogte van het dak, de locatie van het gebouw en de positie van het isolatiemateriaal op het dak zelf.
- Bij renovatie en zeker bij belaste daken zich er goed van vergewissen dat de oude dakbedekking voldoende hecht aan de ondergrond.
- Het is aangewezen minstens 4 rillen lijmschuim van 30mm diameter per meter aan te brengen. In de hoeken en aan de kant van het dak moet er een dubbel aantal lijmrillen aangebracht worden. Hierbij rekening houden met de geldende windlasten.

Toegelaten ondergronden daktoepassing

Ondergrond

Beton of cementgebonden ondergrond (droog)

Cellenbeton (droog)

Vezelcementplaat

Multiplex of equivalenten

Bitumineus membraan, bitumineus damp scherm (zand of talk aan de bovenzijde)

Op damp scherm met aluminium toplaag (Enkel na toelating fabrikant)

APOK nv behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling van het product te wijzigen, vraag steeds naar de meest recente uitgave van dit document. Wij zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook ontstaan door het gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie.

Giet meer dan 60 jaar ervaring in een productgamma en je krijgt...

APOK Exclusives.

We ontwikkelden APOK Exclusives op basis van onze know-how en op maat van jouw noden als dak- en gevelprofessional.

APOK Exclusives is

- Een betrouwbaar **huismerk**
- Een label voor hoge **kwaliteit**
- Een assortiment van producten dat we altijd op **stock** hebben
- Een gamma exclusieve producten die je **enkel bij APOK** vindt

